

QUICKSTART GUIDE.

Standfuß für SEM [SEMS_SEMSTF]

Mithilfe des Standfußes kann der SEM flexibel präsentiert werden (= Alternative zur Wandmontage).



Standfuß richtig montieren.

- 1) Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Gehäuseaußenseite Ihres SEM.
- 2) Nehmen Sie den Wandteil ab und befestigen Sie diesen mit den drei beigelegten Montageschrauben am Standfuß. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Aussparung für die Kabeldurchführung am SEM und die Aussparung am Standfuß genau überlagern.
- 3) Führen Sie alle Kabel durch die Aussparung und verbinden Sie diese mit dem SEM.
- 4) Setzen Sie als letzten Schritt den SEM in den Wandteil ein und ziehen die vier Schrauben fest.



LEVION Technologies GmbH

Waagner-Biro-Straße 100, 8020 Graz
office@levion.at | www.levion.at | T.: +43 316 341985